

Standard-Schlüssel



Schlüssel Modell DS56

- DS56



Schlüssel Modell JD

- D-1, D-3, D-4, D-5 Schutzvorrichtungen an K5.6 (80) und kleineren Sprinklern



Schlüssel Modell F3R

- F3
- F3QR
- F3Res
- DH trocken



Schlüssel Modell JV

- D-6, D-7, D-8, D-9 Schutzvorrichtungen an Sprinklern



Schlüssel Modell H

- GL112
- GXLO
- GVELO
- GFR VELO
- MBEC




Schlüssel Modell W2

- | | | |
|---------------------|---------|---------|
| • AH | • F1Res | • KFR |
| • DD | • F1S | • LT56, |
| • DH, außer Trocken | • G | • LT56L |
| • F1 | • GFR | • KRes |
| • F1FR | • GP | • WP56 |
| | | • WP56L |



Schlüssel Modell J1

- J
- JL



Schlüssel Modell W5

- HL-22
- N25
- N252EC
- TNL280



Schlüssel Modell J

- D-1, D-3, D-4, D-5 Schutzvorrichtungen an K8.0 (115) Sprinklern
- Schutzvorrichtungen an Sprinklern der Serie F

Zurückgesetzte/verdeckte Schlüssel



Schlüssel Modell FC

- G5-56 Dry
- G5 ohne Kappe
- RFC ohne Kappe
- LT56C ohne Kappe
- WP56C



Schlüssel Modell RJ

- J
- JL



Schlüssel Modell XLO2

- F3
- F3QR
- F3Res
- DH trocken
- GFR VELO



Schlüssel Modell G4

- F4FR
- G4
- G4XLO



Schlüssel Modell W1

- KFR
- KRes



Schlüssel Modell ZX

- XL Hängend



Schlüssel Modell G6

- G6
- RFS



Schlüssel Modell W3

- G5 mit abschraubbarer Kappe
- RFC mit abschraubbarer Kappe
- LT56C mit abschraubbarer Kappe



Schlüssel Modell ZX-HSW

- XL-HSW



Schlüssel Modell N

- N252EC



Schlüssel Modell W4

- | | |
|-------------|---------|
| • F1Res | • F1S |
| • F1, F1LL, | • LT56, |
| • F1SS | • LT56L |
| • F1FR, | • GFR |
| • F1FRLL, | • KFR |
| • F1FRSS | • KRes |



Schlüssel Modell RC1

- G Zurückgesetzt



Schlüssel Modell W8

- Begrenzt verwendbarer Kunststoffschlüssel für Ersatzsprinkleranlage – RFC ohne Kappe